


1. Navi-hjul
2. Alarmknapp
3. Antenne
4. Ørehøytaler og toppmikrofon
5. Hjemmeskjerm (eksempel)
6. sRAC tilbehørskontakt
7. Snarveifelt (Kun på hjemmeskjerm)
8. Senter innholdsknapp
9. Høyre innholdsknapp
10. Avbryt/hjem
11. Alfanumerisk tastatur, med høytaler og mikrofon på baksiden
12. sDAC digital tilbehørskontakt
13. Navigasjonsknapper
14. Velg/send knapp
15. Venstre innholdsknapp
16. Side hurtigknapp 'C'
17. PTT knapp
18. Side hurtigknapp 'A' og 'B'
19. LED-indikatorer



Skru på	Trykk og hold (2 sekunder) Avbryt/hjem -knappen (10).
Skru av	Fra hjemmeskjermen, trykk og hold (2 sekunder) Avbryt/hjem -knappen (10). Følg instruksjonene for å skru av.
Justere volum	Vri på Navi-hjulet (1).
Hjemmeskjerm	Hjemmeskjermen (5) vises når radioen er skrudd på og når den er inaktiv. På toppen av skjermen er det en statuslinje hvor ikoner kommer til syne når visse funksjoner er aktivert og for å indikere operasjonsmodusen på radioen. Etikettene i bunnen av skjermen indikerer nåværende funksjon på innholdsknappene. For å raskt komme tilbake til hjemmeskjermen, trykk og hold (2 sekunder) på Avbryt/hjem -knappen (10).
Tastelås	Fra hjemmeskjermen, trykk * stjerne, deretter trykk OK (15). Ikonet  kommer fram i statuslinjen når tastaturet er låst. For å låse opp tastaturet, trykk * stjerne, deretter trykk OK (15).
Meny	For å gå inn i menyen, fra hjemmeskjerm (5) trykk Meny innholdsknapp(15). Bruk navigeringsknappene (13) for å bla gjennom menyene. For å åpne undermeny eller menyvalg, merk det og trykk Velg (15). For å gå til et høyere menynivå, trykk Tilbake (9).
Bytte mellom dag/nattmodus	Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg Alternativer > Innstillinger > Skjerminnstillinger > Dag/nattmodus . Trykk Veksle (15) for å bytte mellom dag og nattmodus. For å returnere til hjemmeskjermen (5), trykk og hold (2 sekunder)på Avbryt/hjem knappen (10).
Snu skjermen	Fra hjemmeskjermen (5), trykk Meny innholdsknapp (15). Velg Alternativer > Innstillinger > Skjerminnstillinger > Snu skjerm . Trykk Veksle (15). En hake i vises I avkrysningsboksen når skjermen er snudd.
Aktivere en hurtigknappfunksjon	Spesialfunksjoner som smartmenyer kan tilegnes en hurtigknapp. For å aktivere en hurtigknapp funksjon, trykk og slipp en programmerbar sideknapp (16), (18). Trykk og hold (1 sekund) en av tastene 0-9 , * eller # for å aktivere hurtigknappfunksjonen.
Slette varsler	Fra hjemmeskjermen (5) trykk Snarvei innholdsknapp (9) for å åpne snarveifeltet. Bruk navigeringsknappene(13) for å rulle til varselet, merk det og trykk Velg (15). Benytt funksjonaliteten som anvist for å slette varselet.

- Alarmsamtale** Trykk og hold (2 sekunder) **Alarm** knappen (2). Trykk **PTT** knappen (17) og snakk inn i toppmikrofonen. Hvis radioen er satt opp med 'live mikrofon' kan du snakke uten å trykke **PTT** knappen (17) i en tidsbegrenset periode.
- Skifte talegruppe** Fra hjemmeskjermen (5), trykk **Talegrupper** innholdsknapp(8). Roter **Navi-hjulet** (1) for å velge talegruppe i nåværende mappe, trykk deretter **Velg** (15) for å tilkoble den nye talegruppen.
- Skifte talegruppe mappe** Fra hjemmeskjerm (5), trykk **Talegrupper** innholdsknapp (8). Bruk **Venstre og Høyre** navigasjonsknapper (13) for å rulle gjennom mappene på samme nivå og **Opp og Ned** tastene (13) for å rulle gjennom mapenivå (undermapper). Roter **Navi-hjulet** (1) for å velge talegruppe i den valgte mappen, trykk deretter **Velg** (15) for å tilkoble den nye talegruppen.
- Gjøre gruppe-samtaler** Trykk og hold **PTT** knappen (17) og snakk inn i toppmikrofonen. Når du er ferdig med å snakke, slipp **PTT** knappen (17) for å lytte på de andre radiobrukerne gjennom høyttaleren. For å avslutte samtalen, trykk **Avslutt** (9).
- Gjøre individ-anrop** Fra hjemmeskjermen(5), trykk **Meny** knappen (15). Velg **Telefon > Kontakter** for å åpne kontaktmenyen. Bruk navigasjonsknappene (13) for å bla til mappen og velge din kontakt. Trykk **Åpne** (15), deretter velg telefonnummeret og trykk **PTT** knappen for å gjøre anrop. For å avslutte samtalen, trykk **Avslutt** (9).
- Gjøre telefon-anrop** Fra hjemmeskjermen (5), trykk **Meny** innholdsknapp (15). Velg **Telefon > Kontakter** for å åpne kontaktmenyen. Bruk navigasjonsknappene (13) for å bla til mappen og velge din kontakt. Trykk **Åpne** (15), deretter velg telefonnummeret og trykk **Ring** (15) for å gjøre anrop. For å avslutte samtalen, trykk **Avslutt** (9).
- Sende tekst-melding** Fra hjemmeskjermen (5), trykk **Meny** innholdsknapp (15). Velg **Meldinger > Ny melding**. En tom meldingsboks vises. Du kan nå starte å skrive meldingen. For å velge mellom tekstmoduser trykk * tasten. Trykk # tasten for spesialtegn, 0 for punktum og 1 for mellomrom. For å sende meldingen, trykk **Send** (15), deretter velg **Send til forvalg** alternative og trykk **Velg** (15) (eller velg en annen destinasjon som en talegruppe, en kontakt i telefonboken eller slå et nummer).
- Sende status-melding** Fra hjemmeskjermen (5), trykk **Talegrupper** innholdsknapp (8) to ganger. Trykk **Høyre eller Venstre** navigasjonsknapp (13) for å rulle gjennom statusmeldingene. For å sende meldingen, trykk **Send** (15), deretter velg **Send til forvalg** valget og trykk **Velg** (15) (eller velg en annen destinasjon som en talegruppe, en kontakt i telefonboken eller slå et nummer).

LED indikatorer

Grønn:	Radio mottar.
Rød:	Radio sender.
Rød (blinker):	Du mottar en alarmsamtale fra en annen bruker eller radioen prøver å koble til et nettverk.
Orange (periodisk fire blink):	Sendersperre aktivert. Radio kan ikke sende.
Blå (blinker):	Du har et tapt anrop eller det er uleste meldinger i innboksen eller Bluetooth er aktivert.

Statusikoner

Statusikoner vises i snarveifeltet (7) eller på statuslinjen på toppen av skjermen.



Tapt innkommende anrop

Du har et tapt innkommende anrop. Blå LED blinker.



Batterikapasitet

Indikerer gjenværende batterikapasitet.



Lavt batteri - varsel

Mindre enn 12% batterikapasitet gjenstår. Rød LED blinker.



Tastatur låst

Sendersperre



Sendersperre aktivert og radioen er ute av stand til å sende. Dette er overstyrt når nødmodus er aktivert. Orange LED blinker fire ganger periodisk.



Ny melding i innboksen

Du har uleste meldinger i innboksen. Blå LED blinker.



Kontaktbeskytter aktivert

Kontaktbeskytter aktivert. Radio er trygg å bruke i saltholdige omgivelser.