

# Hurtigguide **STP8X**






**sepura**

STP Hurtigguide v1.0  
© Wireless Communication

- Slå på terminalen** Trykk på modusknappen.
- Slå av terminalen** Hold modusknappen inne til "Slår av" vises i display.
- Justere volum** Vri på NaviRattet, bytt tilbehør for volumjustering med ▲ og ▼\*.
- Nødanrop** Hold nødknappen inne (normalt minst 3 sekunder).
- Bytte talegruppe** Trykk på modusknappen en gang, vri NaviRattet for å velge fra listen av talegrupper i aktuell mappe, eller slå talegruppens nummer ved hjelp av tastaturet. Vent eller trykk på PTT-knappen for å aktivere den aktuelle gruppen.
- Bytte mappe** Trykk på modusknappen en gang og bruk så navigeringsknappene ◀ og ▶ for å velge mappe. Endre mappenivå med ▲ og ▼. Bytt deretter talegruppe som over.

**Anrop til talegruppe** Trykk på PTT-knappen.

**Anrop til terminal** Slå terminalens nummer, velg trafikkmetode\*\*  eller  med navigeringsknappene ▲ og ▼ og trykk på PTT-knappen for å ringe opp.

**Telefonsamtale** Slå telefonnummeret og velg trafikkmetode\*\*  med navigeringsknappene ▲ og ▼, trykk deretter på ønsket valgknapp eller den grønne knappen for å ringe. Trykk deretter på den andre valgknappen eller rød knapp for å avslutte samtalen.

**Sende status** Trykk på modusknappen to ganger og vri deretter på NaviRattet for å velge en statusmelding. Trykk på PTT-knappen to ganger for å sende statusen til aktuell talegruppe. Statusmeldingene kommer du også til fra menyen.

**Gå til meny** Trykk på ▼ en gang for for å se hvilke menyer som er tilgjengelige.

**Fra normalmodus** Trykk på ◀ eller ▶ for å navigere mellom menyene.  
Trykk på ▼ for å velge meny.  
Trykk på ◀ eller ▶ for å flytte mellom fanene i menyen.

Hold rød knapp inne for å forlate menyen og gå tilbake til standardskjermen. Du kan også vente, så vil terminalen gå tilbake til normalmodus etter en periode.

\* Forutsetter at terminalen er forberedt på uavhengig volumkontroll.

\*\* Trafikkmetode kan avvike på det aktuelle nettet terminalen brukes på.

## Aktivere menyvalg

I menyfaner kan du endre terminalens innstillinger ved å markere eller avmarkere en kryssboks. Trykk på angitt valgknapp for å aktivere en funksjon (kryssboksen blir markert) eller for å deaktivere den (kryssboksen blir avmarkert). I den menyen du velger nett kan kun ett nett være valgt av gangen, så tidligere valg avmerkes automatisk om du velger nytt nett.

## Skrive tekst

I visse menyfaner kan du skrive inn tekst, f.eks skrive en tekstmelding.

Gjør slik:

Trykk på valgknappen **Opprette** for å starte inntastingen.

Skriv inn eller rediger teksten med de alfanummeriske tastene.

Trykk på angitt valgknapp for å bekrefte inntastingen eller avbryte funksjonen.

## Benytte forhåndsprogrammerte knapper

Hold ønsket programmerbar knapp inntrykket.

(Du kan også få fram en liste over de programmerte knappenes funksjoner med hjelpeknappen om terminalen er konfigurert for det). For visse programmerte knapper holder det med ett trykk for å utføre en funksjon, mens andre knapper er navigeringsknapper som krever ytterligere steg.

## Ikoner

BESKRIVELSE	IKON
PTT-samtale	
Broadcastsamtale	
Trafikkmodus: telefon	
Sending sperret	
Nødanrop	
Ulest melding	
DMO utgående anrop	
DMO inngående anrop	
Talegruppe	
Mappe	

BESKRIVNING	IKON
Tapt anrop	
DMO-gateway	
DMO-repeater tilgjengelig	
Signalstyrke	
Batteri	
Tastelås aktivert	
Volumindikator	
Lader tilkoblet	
Søk/filtrer tekst	
Nivå opp i mapper	

BESKRIVNING	IKON
Lavt batterinivå	
Lone Worker	
Covertmodus	
Ukryptert samtale	
Utalarming	
Vri NaviRattet for å flytte markøren medurs	
Kommunikasjonsfeil	
DMO-repeater	
Enveis samtale	
Gruppefokus	
GPS	
Trafikkmodus: TETRA	
Innkommende anrop	
Talegruppemapper	
Ytre alarm aktivert	
Funksjonen aktivert	
Ikke komplett melding	
Radioinformasjon	
Bluetooth Aktiv	
Bluetoothenhet tilkoblet	

BESKRIVNING	IKON
Scanning	
Innstillinger	
WAP	
E2E-kryptert samtale	
Telefonisamtale	
Vri NaviRattet for å flytte markøren moturs	
Statusmelding	
Innboks	
Telefonbok	
Samtalehistorikk	
Lagrede meldinger	
GPS aktivert	
Utg. samt./Sendt melding	
Valg av nett/Pakke data sesjon	
Tekstmaler (SDA)	
Funksjon deaktivert	
Man Down, kun bevegelses sensor aktivert	
Man Down, Bevegelse og tilt sensor aktivert	
Man Down, kun tilt sensor aktivert	