

ProEquip PRO-BT-PTT Wireless Bluetooth® R16, 4.0

Allmän beskrivning

ProEquip PRO-BT-PTT är avsedd för användning med PRO-BT210/211

Automatisk avstängning är inställd till 12 timmar från sista senaste gången man tryckte på PTT.

Om ProEquip PRO-BT-PTT är påslagen men inte är uppkopplad till PRO-BT210/211 kommer den att stänga av sig efter 12 timmar.

ProEquip PRO-BT-PTT kan inte användas när en laddningskabel är ansluten.

Användning

Starta enheten

- Håll in PTT i ~6 sekunder tills LED-indikatorn indikerar att den startat
- Om en PRO-BT210/211 som tidigare är parad slås på kommer denna normalt att ansluta automatiskt till PRO-BT-PTT
- Om den inte ansluter automatiskt utan istället blinkar LED-indikatorn blått/rött har den hamnat i parningsläge och behöver åter igen paras med PRO-BT210/211. Tryck snabbt två gånger på PTT för att para om den med PRO-BT210/211

Stäng av enheten

- Stäng av den parade PRO-BT210/211
- Tryck PTT i ~6 sekunder tills LED-indikatorn slocknar
- Släpp PTT – nu är PRO-BT-PTT avstängd

LED INDIKATOR

PTT
AV/PÅ

USB
LADDNING



LED-indikator

Operation mode	
Röd/blå blinkar växelvis	Parningsläge
Blinkar blått -en gång i sekunden	Viloläge – PRO-BT210/211 ej ansluten

Batteristatus visas direkt efter påslag

LED-indikatorn blinkar rött 2 gånger	Batterinivå under 25%
LED-indikatorn blinkar violett (samtidig blå/röd) 2 gånger	Batterinivå 25% - 50%
LED-indikatorn blinkar violett (samtidig blå/röd) 3 gånger	Batterinivå 50% - 90%
LED-indikatorn blinkar blått 3 gånger	Batterinivå högre än 90%

Status laddning – när laddningskabel är ansluten

LED-indikatorn lyser rött	Laddning pågår
LED-indikatorn lyser grönt	Färdigladdad

Tekniska specifikationer

Operation mode	
Bluetooth® version	4.0
Räckvidd	Upp till 5m
RF Frekvens	2.4GHz
RF Uteffekt	Klass2
Standby tid	Upp till 400 timmar
Drifttid	Upp till 250 timmar
Laddningstid	Mindre än 3 timmar
Batteri	Li-Ion 200mA
Arbetstemperatur	-15°C to 45°C
Förvaringstemperatur	-25°C to +60°C
Laddkontakt	Micro USB

Avyttrande av enhet

Denna produkt innehåller elektriska komponenter och skall inte slängas med dina hushållssopor. Du kan hitta uppsamlingsplatser för elektriska komponenter vid din lokala sopstation där du bör avlägsna denna produkt.

