

Reklamasjonsskjema (RMA)			
RMA-nummer		(fylles ut av Northcom AS)	
Kundenummer		(fylles ut av Obsima Technology AS)	
Kunde navn			
Adresse			
Dato			
Kontaktperson Northcom AS			
Teknisk avdeling			
Reparasjon/ service rekvireres av			
Navn			
Telefon			
E-post			
Ordreinformasjon - hvis mulig			
Ordre/fakturanummer			
Kjøpsdato			
Produktinformasjon			
Produktnummer	Produktnavn	Serienummer	Feilbeskrivelse/ kommentar
			(Når og hvordan oppsto feilen)
Utdypende beskrivelse av feilen			

Ferdig utfylt skjema returneres sammen med varene til:

Northcom AS
Gjerdrums vei 4
0484 Oslo
Att: Logistikk

Vi ber om at produktene pakkes i original emballasje og/ eller tilsvarende forsvarlig emballasje.

Bytte av produkt / Swap pool

For raskere behandling av service saker tilbyr vi umiddelbart bytte av produkt.

Dersom feilen/skaden viser seg å ikke dekkes av garanti vil dette medføre kostnader som ved kjøp av produkt.

JA NEI

Vi ønsker bytte av produkt:



Garanti

Garanti dekker feil på produkt som ikke kommer av påvirkning utenfra, eksempelvis mangler som skyldes materialfeil, monteringsfeil, tilvirkningsfeil eller konstruksjonsfeil.

Garanti dekker ikke:

- Feil som oppstår grunnet manglende vedlikehold (renhold etter bruk, periodisk vedlikehold, fjerne ørevoks, o.l.)
- Slitasjeskader
- Brekkasje som skyldes ytre påvirkning, hendig uhell eller feil/uaktsom bruk
- Test av utstyr som viser seg å ikke påviselige feil eller mangler, eller som sendes inn uten en tydelig feilbeskrivelse

Sjekkliste ved defekt – ordinær service og garanti

Northcom opplever at mye utstyr sendes inn uten påviselig defekt. For å unngå at dere som kunde belastes for unødvendig sjekk, anbefaler vi at dere i forkant utfører følgende tester:

- Bytt til fulladet batteri på radioen
 - o Lavt batterinivå kan gi symptomer på en rekke feil
- Nullstille V60 (Mode → PTT1 → PTT2 → PTT1 → PTT2)
 - o Dette fjerner eventuell «feil» som bruker opplever ved bytte mellom brukere. Vår anbefaling er å gjøre dette som standard ved hvert vaktbytte.
- Teste Audio Both Ears (Mode + PTT2)
 - o Sjekke om feilen er i ett eller begge ører.
- Teste Receive Audio Swap (Mode + PTT1 + PTT2 + 5 sekunder)
 - o Sjekke om feilen flytter seg til motsatt øre.
- Inspiser for ørevoks i høyttalerrør på X5/X6+
 - o Veldig vanlig. Gir lav lyd i ett eller begge ører. Fjernes med cerumen stick (følger med alle nye sett).
- Elimineringsprosess
 - o Eksempler: Prøv med/på et annet tilsvarende utstyr som er kjent å være i orden
 - Antatt feil på X5/X6+ - prøv med et annet headset
 - Prøv antatt defekt headset på annen V60
 - Antatt defekt V60 – test med annen V60
 - Test ut utstyr på/med annen radio